



- Enlever le cache vis (3) (il peut se trouver devant ou derrière la manette (1), selon le modèle).
- Dévisser la vis pointeau (2) à l'aide d'une clef à LEN.
- Enlever la manette (1) en tirant vers le haut.
- Dévisser à la main la coupelle (4) (si trop grippé, faire tremper avec du vinaigre blanc, laisser agir 1h environ, puis refaire le teste).
- Dévisser l'écrou (5) qui maintient la cartouche dans le corps (Attention, couper l'eau avant de faire cette manipulation), avec une clef à molette ou clef à pipe, selon le modèle.
- Enlever la cartouche (6) du corps (7) (si trop grippé, ou trop difficile à enlever à la main, s'aider d'une pince multiprise).
- Pour faire l'entretien du produit ou le remplacement de la cartouche (6), il faut impérativement procéder au nettoyage du logement (7) de la cartouche (6), avec un détartrant (vinaigre blanc dilué avec eau tiède, pas bouillante), puis un rinçage avec eau et savon.
- Finalement, remonter le tout.