



Avant de commencer l'installation, purger le réseau eau chaude et eau froide (1), afin d'éliminer d'éventuel résidus logé dans les tuyaux.

Faire son joint sur les filetages $\frac{1}{2}$ (2) de chaque raccord excentrique, puis visser au mur à l'aide d'une clef plate. Les deux raccords mâle $\frac{3}{4}$ (3) doivent avoir impérativement un entraxe de 150mm et les raccords doivent être parfaitement de niveau.

Visser les rosaces (4) à la main sur les filetages $\frac{3}{4}$ (3). Placer les joints (5) dans les écrous libre(6), puis visser le mitigeur A sur les filetages $\frac{3}{4}$ (3).

Pour finir mettre en pression et vérifier qu'il n'y ait aucune fuite.

Si une fuite apparaît, démonter les cartouches et les rincer avant de remonter.